




*Care Performance*  
**Brugermanual**



Sæt stikket i kontakten og drej knappen til positionen "1".

Stolen er nu i standby-tilstand. Under standby er det kun de følgende syv funktioner, der kan betjenes: ON/OFF, fodstøtteforlængelse, pause, tilbagelæning, fodstøttelift og fodstøttesænkning.

## 1. Start

### Start/stop-knappen

Tryk på denne knap for at tænde LCD-skærmen. Tryk på en vilkårlig massagefunktionsknap for at starte massagen. Dette vil starte timerfunktionen. Tryk på knappen igen for at stoppe alle massagefunktioner. Massagestolen kører tilbage til startpositionen.

## 2. Timer

### Kontrolknap til tidsinterval

Når en massagefunktion aktiveres, indstilles timeren til 15 minutter. Hvert tryk på denne knap vil ændre timer-intervallet i sekvensen "20> 25> 30> 5> 10> 15> 20" minutter.. Når der kun er ét minut tilbage, vil 5 bip-lyde advare brugeren.

### Bemærk:

Screensaveren vises, hvis der ikke udføres en handling på fjernbetjeningen inden for tre minutter. Ethvert tryk på den primære funktionsknap aktiverer skærmen. Tryk igen for at skifte til den nye funktion.

## 3. Pause

Tryk én gang på denne knap for at sætte massagefunktionen på pause. I pausetilstand vil pauseikonet blinke på LCD-displayet. Tryk på knappen igen for at afbryde pausefunktionen og genoptage massagefunktionen samt nedtællingsuret.

## Hoftemassage

### 4/5/6. Hofteposition

Hoftemassageknappen vil fokusere massagen på brugerens underkrop til baldeposition for at hjælpe med at forme personens gode figur samt frigivelse af træthed, især efter bevægelsesaktivitet. Det er denne stols vigtigste og mest enestående funktion, der giver en anderledes og ACME-massageoplevelse.

Du kan justere massageplaceringen, så den passer til dine personlige præferencer ved at trykke på knapperne op / ned , indtil valserne når din foretrukne position.

### 7. LED

Det blå LED-lys tændes, når du trykker på afbryderknappen. Det kan kontrolleres ved at trykke på denne knap.

### 8/9. Ryghastighed

Denne knap styrer valsens hastighed og styrke, under massagen. Tryk på + for en stærkere og hurtigere massage. Tryk - for en svagere og langsommere massage.

### 10. Hurtig

Denne knap aktiverer hurtig massage med det automatiske helkropsprogram. Dette program kombinerer adskillige massagefunktioner med lufttryksmassage for at forbedre brugerens vitalitet.

En almindelig massagesession varer 15 minutter.

### 11. Fuld luft

Denne knap aktiverer lufttryksmassage med det automatiske helkropsprogram.

Tryk én gang for at starte

Dette program påfører fuld lufttryksmassage på skulder, arm, talje, lægge og fødder.

### 12. THAI

Denne knap aktiverer thai-massageprogrammet.

Tryk én gang for at starte. Dette program vil strække rygmuskler og fodstøtten.

Brug dette program til lindring af ømme muskler efter træning. En almindelig massagesession varer 15 minutter.

### 13. Skulder

Denne knap aktiverer skulderprogrammet. Tryk én gang for at starte denne funktion og fokusere massagen på nakke og skulder for at hjælpe med at afslappe musklerne.

### 14. Talje

Denne knap aktiverer talje-massageprogrammet med luftpuder fra taljen og varme kombineret med forskellige former for massagefunktioner såsom æltning, rullen, tryk, svensk og shiatsu med fokus på taljepositionen.

Opvarmning vil blive aktiveret, når du trykker på denne knap. Den kan også slukkes, hvis der ikke er brug for den

15/16/17/18. Autoprogram.

Stresslindring/dyb shiatsu/afslapning/rekonvalescens

PS: Stresslindring og afslapning er inkluderet i hoftemassagen.

19/20. Hæve/sænke fodstøtte

Brug disse knapper til at hæve eller sænke fodstøtten. Tryk én gang, hvorefter fodstøtten vil begynde at køre op/ned. Tryk igen for at stoppe fodstøtten i din foretrukne vinkel.

21/2.2 Rygkip/hældning

Denne knap styrer ryglænets kip-/hældningsvinkel til din foretrukne vinkel.

23/24. Kip/hældning af ryglæn kombineret med fodstøtte

Disse knapper styrer hældningsvinklen på både på ryglænet og fodstøtten. Tryk én gang for at flytte ryglæn og fodstøtte til en vandret tilbagelænet position eller en oprejst siddestilling. Tryk igen for at stoppe vinklen i din foretrukne position.

25. Intensitet

Denne knap giver dig mulighed for at justere lufttrykkets intensitetsniveau for automatiske og manuelle luftmassageprogrammer.

## 26. Æltning

Denne knap aktiverer æltemassagefunktionerne. Der er to æltefunktioner.

Tryk én gang for at aktivere den fulde rygmassage med æltefunktion 1. Tryk igen for at æltefunktion 2. Tryk igen for at stoppe.

## 27. Tryk

Denne knap aktiverer trykmassagefunktionen.

Trykmassagen kan justeres til tre bredder og fem hastigheder.

Tryk én gang for at aktivere trykfunktion 1 for en kontinuerlig og komplet rygmassage ved den mellemste hastighed. Tryk igen for at aktivere trykfunktion 2 med en intervalbaseret komplet rygmassage.

Bemærk: trykmassagefunktionen kan kombineres med æltning.

## 28. Svensk

Denne knap aktiverer den svenske massagefunktion. Svensk massage kan justeres til fem hastigheder. Tryk én gang for at aktivere den svenske funktion 1 for en kontinuerlig og komplet rygmassage. Tryk igen for at aktivere den svenske funktion 2 med en intervalbaseret svensk rygmassage.

### 29. Shiatsu.

Denne knap aktiverer shiatsu-massagefunktionen. Shiatsu massage kan justeres tre bredder og fem hastigheder. Tryk én gang for at aktivere shiatsu-funktion 1 for en kontinuerlig og komplet rygmassage. Tryk igen for at aktivere shiatsu-funktion 2 med en intervalbaseret shiatsumassage.

### 30. Æltning og tryk

Denne knap aktiverer ælte- og trykmassagefunktionen. Æltning og tryk kan justeres til fem hastigheds- og intensitetsniveauer. Tryk én gang for en kontinuerlig og komplet rygmassage. Tryk igen for at aktivere ælte- og trykfunktion 2 for en intervalbaseret massage.

### 31. Rulle

Denne knap aktiverer rullemassagefunktionen. Rullemassage kan justeres til tre bredder. Bemærk: Rullemassage kan ikke bruges til at udføre punktmassage.

### 32. Bredde

Denne knap regulerer valsernes bredde. Vælg en massagefunktion og tryk for at justere mellem smalle, normale og brede bredder. Dette kan bruges til at aktivere tryk-, shiatsu- og rullemassage.



### 33. Styrke

Denne knap regulerer styrken af æltemassagefunktionen. Vælg en massagefunktion, og tryk for at vælge mellem fem forskellige massagestyrkeniveauer.

### 34. Hastighed.

Denne knap regulerer trykmassagefunktionens hastighed. Vælg en massagefunktion, og tryk for at vælge mellem fem forskellige massagestyrkeniveauer.

### 35. Punkt

Denne knap giver dig mulighed for at fokusere massagen til et bestemt punkt på din krop.

Tryk én gang for at aktivere punktmassage. Dette vil fastholde den oprindelige massagefunktion som vil arbejde på den samme kroppsposition.

### 36. Zone

Denne knap giver dig mulighed for at begrænse massagen til en bestemt kropszone.

Tryk én gang for at aktivere zonemassage. Dette vil fastholde den oprindelige massagefunktion som vil arbejde på et 8 cm stort område. Tryk igen for at genoptage komplet rygmassage.

### 37. Luftintensitet

Denne knap giver dig mulighed for at justere lufttrykkets intensitetsniveau for automatiske og manuelle luftmassageprogrammer. Tryk for at vælge mellem fem intensitetsniveauer.

### 38. Skulder og talje

Denne knap giver dig mulighed for at aktivere lufttryksmassage på din skulder og talje.

### 39. Hånd

Denne knap giver dig mulighed for at aktivere lufttryksmassage på dine hænder.

### 40. Lægge

Denne knap giver dig mulighed for at aktivere lufttryksmassage på dine lægge.

### 41. Varme

Denne knap giver dig mulighed for at aktivere varmemassage på din talje.

### 42. Valse

Denne knap giver dig mulighed for at aktivere valsemassage af dine fødder.

### 43. Vibration

Denne knap giver dig mulighed for at aktivere vibrationsmassage midt på sædet.